

**VIA Treiber****1. Übersicht**

Das MS-6309 Mainboard ist mit dem VIA Chipsatz VT82C686A ausgestattet. Dieser hochentwickelte Chipsatz kombiniert eine integrierte 2D/3D Graphikeinheit mit einer DVD Hardwarebeschleunigung. Außerdem wird die **SoundBlaster Pro** und **FM synthesis Legacy audio** nach den **AC-97** Normen von **CREATIV LABS®** unterstützt.

**1.1 Audioaustattung**

- AC-97 Unterstützung für den Soundblaster Pro
- FM synthesis legacy audio

**1.2 Systemvoraussetzungen**

<b>Computer</b>	Intel® Celeron™ /Coppermine FC-PGA
<b>Monitor</b>	VGA, min. 640 X 480 Auflösung
<b>Betriebssystem</b>	Dos 5.0 oder höher, Win 95/98, NT oder OS/2
<b>CD-ROM</b>	min. zweifach
<b>Chipsatz</b>	VIA® 694x/VT82C686A Chipsatz

## **2. Treibersetup & Bedienungsanleitung für Windows® 95/98**

Legen Sie die Installations-CD in ihr Laufwerk ein. Das Installationsmenue wird automatisch starten und die Icons „VIA Chipset Drivers“, „VIA AC97 PCI Sound Drivers“ und „Download VIA Drivers“ werden am Bildschirm angezeigt. Als erstes müssen die „VIA Chipset Drivers“ installiert werden, danach die „VIA AC97 Sound Drivers“.

### **2.1 Installation der VIA ChipsatzTreiber für Windows® 95/98**

**Schritt1:** Legen Sie die Installations-CD in ihr Laufwerk ein.

**Schritt2:** Suchen Sie das Verzeichnis der CD (im Windows Explorer oder auf Ausführen). Das Setupmenue wird automatisch starten.

**Schritt3:** Klicken Sie das Icon „VIA Chipset Drivers“. Auf dem Bildschirm wird „VIA Service Pack 4.19“ erscheinen.

**Schritt4:** Klicken Sie „Next“ und der Bildschirm wird vier Treiber zeigen: „VIA Atapi Vendor support Driver“, „AGP VxD Driver“, „VIA Chipset Funktion's Registry“ und „IRQ Routing Miniport Driver“. Wählen Sie alle vier Treiber Und drücken sie „Next“.

**Schritt5:** Das Setupprogramm wird nun fragen, ob Sie „Install VIA Atapi support Driver“ Ausführen möchten. Wählen Sie „Install“ und drücken sie danach „Next“.

**Schritt6:** Klicken Sie auf „enable DMA Mode“. . Wählen Sie „Install“ und drücken sie „Next“ um fortzufahren.

**Schritt7:** Das Setupprogramm wird nun fragen: „Install VIA AGP VxD in Turbo mode“, „Install VIA AGP VxD in normal mode“ und „Uninstall VIA AGP VxD“. Wählen Sie „Install AGP VxD in turbo mode“ und drücken Sie Next.

- Schritt8:** Das Setupprogramm wird Sie nun fragen: „Install VIA Chipset Funktions Registry“ oder „Uninstall VIA Chipset Funktions Registry“. Wählen Sie „Install VIA Chipset Funktions Registry“ und drücken Sie „Next“.
- Schritt 9:** Das Setupprogramm wird Sie nun fragen: „Install VIA IRQ Routing Miniport Driver“ oder „Uninstall VIA IRQ Routing Miniport Driver“. Wählen Sie „Install VIA IRQ Routing Miniport Driver“ und drücken Sie „Next“.
- Schritt 10:** Das Setup ist nun beendet und Das System muß neu gestartet werden. Drücken Sie „Yes, I want to restart my Computer now“ und drücken Sie „Finish“. Der Computer startet neu und die Installation ist beendet.

**2.1 Installation der VIA Soundtreiber für Windows® 95/98**

**Schritt1:** Legen Sie die Installations-CD in ihr Laufwerk ein.

**Schritt2:** Suchen Sie das Verzeichnis der CD (im Windows Explorer oder auf Ausführen). Das Setupmenue wird automatisch starten.

**Schritt3:** Klicken Sie das Icon „VIA AC97 PCI Sound Drivers“. Auf dem Bildschirm wird „VIA AC97 PCI Sound Drivers ” erscheinen.

**Schritt4:** Klicken Sie „Next“ und das Setup wird Sie nach „Install“ oder „Remove“ fragen. Wählen Sie „Install“ und drücken sie „Next“.

**Schritt5:** Das Setup ist nun beendet und Das System muß neu gestartet werden. Drücken Sie „Yes, I want to restart my Computer now“ und drücken Sie „Finish“. Der Computer startet neu und die Installation ist beendet.

### **3. Windows® NT 4.0**

Installieren Sie den Windows® NT 4.0 Service Pack 3 oder einen neueren, bevor Sie die VIA Treiber installieren.

Legen Sie die Installations-CD in ihr Laufwerk ein. Das Installationsmenue wird automatisch starten und die Icons „VIA Chipset Drivers“, „Via AC97 PCI Sound Drivers“ und „Download VIA Drivers“ werden am Bildschirm angezeigt. Als erstes müssen die „VIA Chipset Drivers“ installiert werden, danach die „VIA AC97 Sound Drivers“.

#### **3.1 Installation der VIA Chipsatz Treiber für Windows® NT 4.0**

**Schritt1:** Legen Sie die Installations-CD in ihr Laufwerk ein.

**Schritt2:** Suchen Sie das Verzeichnis der CD (im Windows Explorer oder auf Ausführen). Das Setupmenue wird automatisch starten.

**Schritt3:** Klicken Sie das Icon „VIA Chipset Drivers“. Auf dem Bildschirm wird „VIA Sevice Pack 4.19“ erscheinen.

**Schritt4:** Klicken Sie „Next“ und das Setup wird Sie nach „Install“ oder „Uninstall“ fragen. Wählen Sie „Install“ und drücken sie „Next“.

**Schritt5:** Das Setup ist nun beendet und Das System muß neu gestartet werden. Drücken Sie „Yes, I want to restart my Computer now“ und drücken Sie „Finish“. Der Computer startet neu und die Installation ist beendet.

**3.2 Installation der VIA Soundtreiber für Windows® NT 4.0**

**Schritt1:** Legen Sie die Installations-CD in ihr Laufwerk ein.

**Schritt2:** Suchen Sie das Verzeichnis der CD (im Windows Explorer oder auf Ausführen). Das Setupmenue wird automatisch starten.

**Schritt3:** Klicken Sie das Icon „VIA AC97 PCI Sound Drivers“. Auf dem Bildschirm wird „VIA AC97 PCI Sound Drivers ” erscheinen.

**Schritt4:** Klicken Sie „Next“ und das Setup wird Sie nach „Install“ oder „Remove“ fragen. Wählen Sie „Install“ und drücken sie „Next“.

**Schritt5:** Das Setup ist nun beendet und Das System muß neu gestartet werden. Drücken Sie „Yes, I want to restart my Computer now“ und drücken Sie “Finish”. Der Computer startet neu und die Installation ist beendet.