

Kapitel 4**Creative Audio Controller****1.Creative CT5880**

Der Creative® CT5880 Audiocontroller ist ein digitaler Soundchipsatz der nächsten Generation.

1.1 Ausstattung

- Soundscape WaveTable Sythesizer.
- Volle Kompatibilität für alle DOS-Spiele.
- PCI Bus Master für schnelle DMA-Übertragung.
- Volle Kompatibilität mit dem PC97 Power-Managment-Standart.

1.2 Systemvoraussetzungen

Computer	Intel Pentium® II/III oder Coppermine Prozessor
Betriebssystem	Dos ab Version 5.0, Win95®, Win98®, NT oder OS/2®
CD-Rom	2-fach oder höher
Chipsatz	Creative® Chipsatz CT5880

1.3 Audio Treiberinstallation

Legen Sie die Installations-CD in Ihr Laufwerk ein. Die Installation wird automatisch starten. Das Programm wird DirktX6, Creative PCI Sound Drivers und den VIA Chipsatztreiber anzeigen. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber für den VIA Chipsatz (VIA Chipset Drivers) schon installiert ist, bevor Sie die Audiotreiber installieren. Um die Audiotreiber zu installieren drücken Sie bitte mit der Maus auf den entsprechenden Icon.

1.3-1 Windows® 95/98

Wenn Sie Windows starten, wird die Hardwareerkennung automatisch „PCI Multimedia Audio Device“ und „Gameport Joystick“ anzeigen. Drücken Sie auf die „Weiter“ Taste und dann „Fertigstellen“. Drücken Sie nicht auf „Abbrechen“. Die Treiber brauchen diese Einstellung.

Die Treiberinstallation

- 1. Schritt:** Legen sie die Installations-CD in Ihr Laufwerk ein.
- 2. Schritt:** Suchen Sie das Verzeichnis der CD (im Windows Explorer oder auf Ausführen). Das Setupmenue wird automatisch starten.
- 3. Schritt:** Drücken Sie auf den „CREATIV Audio PCI“ Icon.
- 4. Schritt:** Die Treiber werden nun auf die Festplatte kopiert.
- 5. Schritt:** Nach Beendigung wird Windows® 95/98 Sie fragen, ob das System neu starten soll. Drücken Sie „Ja“ und damit ist die Installation beendet.

1.3-2 Windows® NT 4.0

Die Treiberinstallation

- Schritt 1:** Gehen Sie im Menue **Start** auf Einstellungen
Schritt 2: Drücken sie den **Multimedia** Icon
Schritt 3: Drücken Sie auf **Geräte**
Schritt 4: Drücken Sie **hinzufügen**
Schritt 5: Doppelklicken Sie auf **Neue oder Upgedatete Treiber**
Schritt 6: Legen Sie die Installalations-CD ein.
Schritt 7: Suchen Sie den Inhalt der CD und suchen den Pfad:
 :**Sound\Creative\AudioPCI\Audio\Deutsch\NT4drv**
Schritt 8: Drücken Sie **OK**
Schritt 9: Drücken Sie **OK**
Schritt 10: Danach erscheint eine Meldung, das der Treiber erfolgreich installiert ist.
 Starten sie das System nun neu und die Installation ist erfolgreich beendet.

1.3 Detaillierte Beschreibung

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der CD:

Pfad::\Sound\Creative\AudioPCI\Audio\Docs\Manual.doc

